

La référence de tous les relevés et des dessins
 sont l'axe de chaque travée
 et l'axe de la première solive Aval

